


Sync tipkovnica



Sync tipkovnica omogućuje bežično uključivanje, isključivanje i djelomično uključivanje alarma pomoću vaše korisničke 4-znamenkaste šifre, čak i ako Sync upravljačka centrala (hub) nema internetsku vezu, što vam pruža kontrolu u svakom trenutku. Tipkovnica, također, ima gumb za hitne slučajeve s kojim možete odmah aktivirati alarm u slučaju nužde.

Lako se povezuje s vašim Yale Sync pametnim kućnim alarmom, koji vam omogućuje da prilagodite svoj sustav s do 40 dodatnih uređaja (detektora) u jednom alarmnom sustavu, koji se mogu postaviti bez vijaka ili alata, što je savršeno ako iznajmljujete svoj dom ili se selite.

Uz Sync pametni hub-upravljačku centralu, Sync tipkovnicu i ostale Sync dodatne uređaje (detektore) imate sveobuhvatni sigurnosni sustav koji iza sebe ima 180 godina Yale iskustva u sigurnosti. Osim toga, alarmni sustav ima mogućnost korištenja vodećih glasovnih pomoćnika za kontrolu vašeg kućnog alarma i Philips Hue pametne rasvjetle kao dodatno sredstvo odvratanja.

Tehničke karakteristike

- Proširivo - s do 40 dodatnih uređaja koji se lako povezuju
- Do 10 korisnika tipkovnice
- Gumb alarma za hitne slučajeve na tipkovnici
- Sigurna enkripcija
- Trajanje baterije na uređajima - 2 godine
- Sve baterije su uključene u pakiranje

Iskusite prednosti Sync pametnog kućnog alarma...



Yale je tu da vam olakša svakodnevicu

S korisničkim sučeljem i bez mjesečnih pristojbi, možete uključiti, isključiti i djelomično uključiti i provjeriti status vašeg alarma putem Yale Home aplikacije. Pomoću obavijesti u stvarnom vremenu znat ćete kad netko otvori vrata ili kada se aktivira alarm.



Pogodno i za velike objekte

Yale Sync pametni kućni alarm ima bežični doomet do 200 m stoga možete biti sigurni da su vaša garaža i ostali vanjski objekti zaštićeni.



Uz vas kada vam najviše treba

Kada vam život postane užurban možete se osloniti na geolokaciju, koja će vas podsjetiti postaviti alarm dok napuštate svoj dom putem Yale Home aplikacije ili Apple Watch-a 2 i novijih modela.



Zajedno pametniji

Sposobnost integracije s Hue rasvjetom i vodećim glasovnim pomoćnicima za poboljšanje vašeg sigurnosnog sustava.

Sync dodatni uređaji



Yale Sync detektor pokreta
AC-PIR

Detektor će aktivirati alarm kada se detektira pokret i radit će do 200 m od upravljačke centrale (hub).



Yale Sync detektor pokreta neosjetljiv na kućne ljubimce
AC-PETPIR

Detektor će aktivirati alarm kada otkrije kretanje mase preko 25 kg i radit će do 200 metara od upravljačke centrale (hub).



Yale Sync magnetni kontakt za vrata/prozore
AC-DC

Kada se vrata ili prozor otvore, kontakt i magnet izgube vezu što aktivira alarm.



Yale Sync detektor dima
AC-PSD

Detektor aktivira alarmni sustav i ugrađenu sirenu, kada se detektira dim, kretanje ili promjena temperature.




Yale Sync daljinski upravljač
AC-KF

Daljinski upravljač može se koristiti za uključivanje, isključivanje ili hitno aktiviranje vašeg alarmnog sustava do 200 m od upravljačke centrale (hub).

Besprijekorno korisničko iskustvo s Yale Home aplikacijom


Novo sučelje koje osigurava besprijekorno korisničko iskustvo i gumb za paniku unutar aplikacije kada god vam zatreba.

- Postavljanje i konfiguracija sustava
- Daljinski nadzor i obavijesti o događajima
- Povijest aktivnosti sustava
- Upravljanje korisnicima




Uključivanje, isključivanje i djelomično uključivanje

Uključite, isključite ili djelomično uključite svoj Sync pametni kućni alarm s bilo kojeg mjesta.



Ručni okidač alarma


U hitnom slučaju možete pritisnuti i držati gumb i nakon 5 sekundi alarm će se aktivirati.



Zaključajte/otključajte svoju pametnu bravu*

Za besprijekorno korisničko iskustvo, možete kontrolirati svoj alarm i zaključati ili otključati vašu pametnu bravu, sve na jednom mjestu.

*Dostupno samo za Conexis L1, YDM3168 Digital Monoblok, Doorman V2 i V2N, Keyless Connected i zahtijeva Sync alarm modul za bravu



Praćenje aktivnosti

Pregledajte povijest aktivnosti i saznajte kada je alarm bio isključen/uključen, aktiviran ili koja je pametna brava bila zaključana ili otključana u vašem domu.