


## Yale Sync detektor pokreta neosjetljiv na kućne ljubimce



Detektor pokreta neosjetljiv na kućne ljubimce aktivirat će alarm kada se otkrije kretanje mase veće od 25 kg stoga nećete imati lažne alarame zbog kućnih ljubimaca u kući. Ako otkrije kretanje mase veće od 25 kg, aktivirat će vaš alarm i omogućiti Sync Smart Home Alarmu da vas obavijesti, putem sirene i daljinski pomoću Yale Home aplikacije, čim detektira kretanje.

Lako se povezuje s vašim Yale Sync Smart Home Alarom, koji vam omogućuje da prilagođite svoj sustav s do 40 dodataka jednom alarmnom sustavu, koji se mogu postaviti bez vijaka ili alata, što je savršeno ako iznajmljujete svoj dom ili se selite.

Uz Sync Smart Home Hub, Yale Sync Alarm detektor pokreta prilagođen kućnim ljubimcima i ostalu Sync dodatnu opremu imate sveobuhvatni sigurnosni sustav koji iza sebe ima 180 godina Yale stručnosti u sigurnosti. Osim toga, alarmni sustav ima mogućnost korištenja vodećih glasovnih pomoćnika za kontrolu vašeg alarma i Philips Hue svjetla kao dodatno sredstvo odvraćanja.

### Tehničke karakteristike

- Bežični domet detektora pokreta prilagođenog kućnim ljubimcima - 200m od Sync Hub-a
- Proširivo - s do 40 dodataka koji se lako povezuju
- Otkrivanje do 12m / 110 ° stupnjeva
- Ugrađena zaštita od neovlaštenog pristupa
- Sigurno šifriranje
- Trajanje dodatne baterije - 2 godine
- Sve baterije su uključene

Iskusite prednosti Sync pametnog kućnog alarma...



### Yale je tu da vam olakša svakodnevnicu

S korisničkim sučeljem i bez mjesecnih pristojbi, možete uključiti, isključiti i dijelomično uključiti i provjeriti status vašeg alarma putem Yale Home aplikacije.

Pomoći obavijesti u stvarnom vremenu znat ćete kad netko otvorit vrata ili kada se aktivira alarm.




### Pogodno i za velike objekte

Yale Sync pametni kućni alarm ima bežični domet do 200 m stoga možete biti sigurni da su vaša garaža i ostali vanjski objekti zaštićeni.



### Uz vas kada vam najviše treba


Kada vam život postane užurban možete se osloniti na geolokaciju, koja će vas podsjetiti postaviti alarm dok naruštate svoj dom putem Yale Home aplikacije ili Apple Watch-a 2 i novijih modela.



### Zajedno pametnji

Sposobnost integracije s Hue rasvjetom i vodećim glasovnim pomoćnicima za poboljšanje vašeg sigurnosnog sustava.

### Sync dodatni uređaji




Yale Sync detektor pokreta AC-PIR

Dektor će aktivirati alarm kada se detektira pokret i radi do 200 m od upravljačke centrali (hub).




Yale Sync tipkovnica AC-KP

Tipkovnica se može koristiti za uključivanje, isključivanje ili hitno aktiviranje vašeg alarmnog sustava. Funkcija isključivanja zaštićena je korisničkom šifrom.




Yale Sync detektor dima AC-PSD

Dektor aktivira alarmni sustav i ugradenu sirenu, kada se detektira dim, kretanje ili promjena temperature.



Yale Sync magnetni kontakt za vrata / prozor AC-DC

Kada se vrata ili prozor otvore, kontakt i magnet izgube vezu što aktivira alarm.



Yale Sync daljinski upravljač AC-KF

Daljinski upravljač može se koristiti za uključivanje, isključivanje ili hitno aktiviranje vašeg alarmnog sustava do 200 m od upravljačke centrali (hub).

### Besprekorno korisničko iskustvo s Yale Home aplikacijom

Novo sučelje koje osigurava besprekorno korisničko iskustvo i gum za paniku unutar aplikacije kada god vam zatreba.

- Postavljanje i konfiguracija sustava
- Daljinski nadzor i obavijesti o događajima
- Povijest aktivnosti sustava
- Upravljanje korisnicima

#### Uključivanje, isključivanje i djelomično uključivanje

Uključite, isključite ili djelomično uključite svoj Sync pametni kućni alarm s bilo kojeg mesta.

#### Ručni okidač alarma

U hitnom slučaju možete pritisnuti i držati gumb i nakon 5 sekundi alarm će se aktivirati.

#### Zaključajte/otključajte svoju pametnu bravu\*

Za besprekorno korisničko iskustvo, možete kontrolirati svoj alarm i zaključati ili otključati vašu pametnu bravu, sve na jednom mjestu.

#### Praćenje aktivnosti

Pregledajte povijest aktivnosti i saznajte kada je alarm bio isključen/uključen, aktiviran ili koja je pametna brava bila zaključana ili otključana u vašem domu.

\*Dostupno samo za Conexis L1, YDM3168 Digital Monoblok, Doorman V2 i V2N, Keyless Connected i zahtijeva Sync alarm modul za bravu.

#### Uključivanje, isključivanje i djelomično uključivanje

Uključite, isključite ili djelomično uključite svoj Sync pametni kućni alarm s bilo kojeg mesta.

#### Ručni okidač alarma

U hitnom slučaju možete pritisnuti i držati gumb i nakon 5 sekundi alarm će se aktivirati.

#### Zaključajte/otključajte svoju pametnu bravu\*

Za besprekorno korisničko iskustvo, možete kontrolirati svoj alarm i zaključati ili otključati vašu pametnu bravu, sve na jednom mjestu.

#### Praćenje aktivnosti

Pregledajte povijest aktivnosti i saznajte kada je alarm bio isključen/uključen, aktiviran ili koja je pametna brava bila zaključana ili otključana u vašem domu.